

Optimate2

TM-420

Mantenimento avanzato delle batterie da 12V

Controllo intelligente di tensione e corrente

Carica le batterie totalmente scariche (2V)



CUSTODIA RESISTENTE ALLE INTEMPERIE con OCCHIELLI DI MONTAGGIO A PARETE

1

Accensione a bassa tensione (2V)

2



CARICA controllata

3

OTTIMIZZAZIONE

4

OptiMate manutenzione

CORRENTE DI CARICA	0.8A	
USO	INTERIORE/ESTERIORE	t°min: -20°C
RECUPERO	Attivazione a bassa tensione 2V	
IDEALE PER	  3 - 96Ah	
ACCESSORI PER CONNESSIONI	